삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1 번지

www.sec.co.kr / www.anycall.com

SAMSUNG 삼성전자

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려주세요.

■ 애니콜 제품 A/S 1588-7285 (처리바로)

■ 삼성전자 서비스센터 1588-3366

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

이동통신 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

■ 휴대전화로 114

한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나 고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

GH68-06580A 2005/06.Rev.2.0

SAMSUNG

삼성애니콜

SPH-V6000 사용설명서

- 사용 전에 '안전을 위한 경고 및 주의사항'을 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 휴대전화의 소프트웨어는 사용자가 최신 버전으로 업그레이드 할 수 있습니다. 업그레이드 방법 및 최신 버전의 휴대전화 사용설명서는 'www.anycall.com'을 참조하세요.

for Foreigner see page 85

안전을 위한 경고 및 주의사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용해 주세요. (상세편 →78 쪽)

경고 — 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.
- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 찍지 마세요.
- 쩜질방 등의 고온에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.
- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 분제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주의 — 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.
- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어길 수 있으며, 사용자의 안전을 보장하지 못할 수 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.
- 안테나가 있는 휴대전화는 일반 전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨 위로 바로 세워서 사용하세요.
- 휴대전화 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 가능한 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나전원 플러그를 만지지 마세요.
- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.
- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.
- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.
- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.
- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.
- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.
- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

사용 설명서 구성

- 기본 사용법 — 기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.
- 전화 사용법 — 전화 걸기, 받기 통화 중 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.
- 메뉴 사용법 — 휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.
- 부록 — 안전 및 주의사항, 고장같다고요? 등의 알아두면 도움이 되는 내용입니다.

설명서에 표시된 버튼, 기호 설명

- 각 버튼 누름 표시 방법

메뉴 : 확인 : 취소 : K-bank : K-world : Fmm : 1 ~ 0 : 각 숫자 버튼

- 알아두기 : 해당 기능에 대한 보충 설명
- 연결메뉴 : 를 눌러 선택할 수 있는 연결메뉴 목록
- 단축 : 단축 실행 버튼 표시 (18쪽)
- 메뉴 ▶화면▶ 메뉴 디자인 : 메뉴 실행 방법을 설명 ▶ K-bank / K-world 눌러메뉴 선택 ▶ / 눌러 기능 선택

차례 보기

기본 사용법

구성품이 모두 있나요? …… 4
휴대용 반지걸이 연결하기 …… 4
배터리 끼우기 …… 4
충전하기 …… 5
각 부분의 이름 …… 6
버튼 기능 설명 …… 6
화면 상단 아이콘 설명 …… 7
외장 메모리 카드 삽입 방법 …… 8
메뉴 실행 방법 익히기 …… 8
화면 따라 조작하기 …… 11
기본 환경 설정
-소리, 화면, 비밀번호, 잠금 …… 13
문자 입력 방법 익히기 …… 14

전화 사용법

여러 가지 방법으로 전화 걸기 …… 16
전화 받기 …… 17
부재중 전화 또는 메시지 보기 …… 17
매너 모드 사용하기 …… 17
통화 중 기능 사용하기 …… 17

상세 메뉴 페이지는 메뉴 찾기 도표를 이용해 찾으세요.

메뉴 사용법

매직엔 메뉴 …… 18
굿타임 KTF 메뉴 …… 21
화면 메뉴 …… 27
소리 메뉴 …… 30
전자다이어리 메뉴 …… 32
애니콜 세상 메뉴 …… 36
환경 설정 메뉴 …… 51
메시지 메뉴 …… 58
전화번호부 메뉴 …… 66
컨텐츠 보관함 메뉴 …… 70

부록

바른 배터리 사용법 …… 73
내장/외장 메모리 …… 75
고장같다고요? …… 76
사용자의 안전을 위한 경고
및 주의 사항 (상세편) …… 78
PC 링크 PRO에 관하여 …… 81
별매품 …… 82
규격 및 특성 …… 84
For Foreigner …… 85
제품보증서 …… 89

침수 라벨에 관하여

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착 되어 있는 침수 라벨의 색 상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.

메뉴 찾기

1. 굿타임 KTF 21
1 고객센터/요금조회 22
2 음성 부가서비스 22
3 KTF멤버스 카드 22
4 매직엔 Top10 22
5 다운로드 센터 22
6 매직엔 팝업 22
7 MP3 22
8 Fimm접속 23
9 K-merce 24
0 K-ways 26
* 노래방 26

2. 화면 27
1 평상시 화면 28
2 배경화면 선택 28
3 메뉴 디자인 29
4 다이얼 디자인 29
5 조명 설정 29

3. 소리 30
1 수신벨 선택 31
2 벨/진동 선택 31
3 소리크기 31
4 기능음 구성 31
5 정각 알림 31
6 취침 모드 31

4. 전자다이어리 32
1 Today 33
2 모닝콜 33
3 알 람 33
4 일정관리 34
5 전자계산기 34
6 할 일 35
7 메 모 35
8 시 계 35
9 단위환산 35

5. 애니콜세상 36
1 웰빙 음악 감상 37
2 카메라 38
3 MP3 45
4 게 임 46
5 음성 메모 47
6 음성 인식 47
7 자동응답 48
8 I-Beam 48
9 애니콜랜드 49
0 애니콜 SOS 49
* 이동식 디스크 50
# 파일뷰어 50

6. 환경설정 51
1 통화 설정 52
2 메시지 설정 54
3 카메라 설정 55
4 전화번호부 설정 55
5 메모리 관리자 56
6 사용제한/잠금 56
7 비밀번호 변경 57
8 언어/Language 57
9 내번호 관리 57
0 가로설정 57
* 초기화 57
# 시간 설정 57

7. 메시지 58
1 메시지 함 59
2 멀티메일 작성 61
3 문구/이모티콘 62
4 이메일 63
5 매직엔 멀티큐 64
6 매직엔 SMS 64
7 SPAM 차단 65
8 메시지 통신기록 65

8. 전화번호부 66
1 간편 검색 67
2 연락처 검색 68
3 연락처 등록 67
4 통화 기록 보기 68
5 음성 인식 검색 68
6 그룹 검색/관리 69
7 최근 검색 목록 69
내 번호/명함 69

9. 컨텐츠 보관함 70
1 멀티팩 보관함 71
2 Fimm 보관함 71
3 벨소리 보관함 71
4 이미지 보관함 71
5 카메라 보관함 71
6 MP3 보관함 71
7 첨부파일 보관함 72
8 노래방 보관함 72
9 지도 보관함 72

구성품이 모두 있나요?

휴대용 반지걸이 연결하기



배터리 끼우기



충전하기



분리할 때



알아두기

- 충전이 끝난 뒤 충전기를 사용하지 않을 경우에는 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입하여 안전하게 사용하세요.

각 부분의 이름

버튼 기능 설명

메뉴	● 메뉴 실행 ● 길게 누르면 메뉴바로가기 실행 ● 메뉴 실행중 해당 연결메뉴를 열 때
확인	● 현재 선택한 메뉴또는 기능을 선택할 때 ● MP3 메뉴/길게누르면 MP3 플레이어실행
	● 최근 통화및 메시지 수신·발신 기록실행 ● 길게 누르면 최근사용한 번호로 전화연결 ● 입력한 번호로 전화 걸 때 ● 전화를 받을 때
	● 전원을 켜거나 끌 때 ● 통화를 끝낼 때 ● 메뉴 실행뒤 대기 상태로 돌아갈 때
취소/탭업	● 잘못 입력한 문자를 지울때 ● 상위 메뉴로 돌아갈 때 ● 대기화면에서 누르면 매직엔 팝업서비스 실행
*	길게 누르면 매너모드 설정또는 해제
#	자동/수동 잠금상태에서 잠금 해제한 경우길게 누르면 다시 잠금(56쪽)
0	길게 누르면 매직엔 검색창 실행/검색창 실행 후 검색어를 입력해 해당매직엔 사이트 접속(18쪽)
카메라	● 카메라 메뉴실행 ● 길게누르면 카메라 모드 실행 ● 카메라 실행 중에누르면 셔터 기능 ● 통화중에 길게누르면 통화 내용 녹음설정
Fimm	● Fimm 메뉴/길게 누르면 Fimm 접속
볼륨	(폴더 열린 상태) ● 버튼을 또는기능을 크기 조절 ● 통화중에 상대방 소리크기 조절 (폴더 닫힌 상태) ● 긴급메시지 호출(49쪽) ● 전화가 왔을때 길게 누르면 전화 거절 ● 음량▲ 버튼을 길게 누르면 K-merce 결제 기능실행
K-bank Kways	검색버튼 ● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 ● 단축실행 버튼 K-bank : K · bank 메뉴/길게누르면 K · merce 접속 Kways : K-ways 메뉴/길게 누르면 긴급구조(모바일 시큐리티) 요청실행 통화중에 길게 누르면 소곤소곤 기능실행 : 전화번호부 메뉴/길게누르면 전화번호부 검색 : 메시지 메뉴/길게누르면 문자 메시지 기능 실행 magic ⓜ : magic ⓜ 메뉴/길게누르면 magic ⓜ 접속

화면 상단 아이콘 설명

	통화 지역의 신호 세기 신호 약함 신호 강함		잠금 기능 설정
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시		벨/멜로디 모드 설정
	서비스 지역 벗어남		음성벨 모드 설정
	애니콜 SOS 기능이 설정		진동 모드 설정
	적외선 통신 및 리모컨 사용 시		무음 모드 설정
	모닝콜 또는 알람이 설정		진동 후 벨 모드 설정
	애니콜 SOS 메시지 수신		매너모드 설정
	문자 메시지 수신		취침 모드 설정시 설정된 시간에 만 표시
	멀티메일 수신		방송 메시지 수신
	음성 메시지 수신		배터리 양 표시 충분 부족 즉시 충전
	자동응답 설정		

알아두기

화면 볼 때 참조하세요.

- 화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정한 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다. (조명 시간 변경 → 29쪽)

외장 메모리 카드 삽입 방법

구성품 또는 별매품으로 제공하는 카드를 구입하세요. 일부 카드의 경우 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.



알아두기

- 카드가 사용중인 상태에서 전원을 끄거나 휴대전화에서 빼낸 경우 기록된 데이터가 지워질 수 있습니다.
- 외장 카드를 뒤집거나 반대로 삽입하지 마세요. 카드의 슬롯 부분이 파손될 수 있습니다.

메뉴 실행 방법 익히기

방법1 원하는 메뉴 검색해 실행하기 (예:메뉴화면 모양 바꾸기)



방법2 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.

방법3 자주 사용하는 메뉴 등록해 실행하기

1. 폴더를 열고 길게 누름
2. 번호 선택 후 누름
3. 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 누름
4. 아이콘 선택 후 누름
   - 2 ~ 4 반복해서 설정

등록된 메뉴를 실행하려면

1. 폴더를 열고 길게 누름
2. 원하는 메뉴 아이콘 선택

연결메뉴 등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말

화면 따라 조작하기



메뉴 7 길게 1 1

현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

눌러 실행



메뉴 8 길게 3

스크롤 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 막대가 표시됩니다.

/ 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자 입력 시 자동으로 나타납니다.

눌러 실행

magic@ : 멀티 팩

메뉴 2 길게 3 3 1

화면의 ▲▼◀▶ 또는 〈〈 〉〉 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

/ 또는 / 눌러 선택

화면 따라 조작하기

메뉴 2 길게 3 4

여러 개의 선택 항목중 한 항목을 선택(⊙)하는 상태입니다.

검색 버튼 눌러 선택

메뉴 7 길게 1 1



여러 개를 선택할 수 있는 상황에 나타납니다.
✓가 표시되면 선택된 상황입니다.

선택/해제 : magic@ 누름
전체 선택/전체 해제 : magic@ 길게 누름

메뉴 8 길게 1



magic@, 멀티팩, 보관함

탭 표시입니다.
탭을 누르면 관련된 옵션 또는 목록을 볼 수 있습니다.

/ 눌러 선택

magic@ 누름

magic@ 길게 누름

magicⓝ에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다.

왼쪽: 중앙: 오른쪽:

기본 환경 설정 – 소리, 화면, 비밀번호, 잠금

버튼음, 기능음 조절	크기 조절	▶ 버튼음 또는 기능음 선택 ▶ 음량 버튼 눌러 조절
	소리 종류 바꾸기	▶ 메뉴>소리>기능음 선택 ▶ 기능 선택해 음 바꾸기 (기능음을 끄려면 해제 선택)
벨소리 크기 조절	소리 끄기	▶ 메뉴>소리>벨/진동 선택 ▶ 진동 또는 무음 선택
	크기 조절하기	▶ 메뉴>소리>소리크기 ▶ 벨종류 선택 ▶ 조절하기
벨소리 선택	벨소리 바꾸기	▶ 메뉴>소리>수신벨 선택 ▶ 벨소리 목록 선택 ▶ 벨소리 선택
	벨소리 내려받기	▶ magic@ 길게 누름 ▶ 벨소리 관련 사이트 접속 후 원하는 벨소리 내려받기
평상시 대기 화면 선택		▶ 메뉴>화면>평상시 화면>배경 이미지 ▶ 이미지 목록 선택 ▶ 화면 이미지 선택 (28쪽)
비밀번호 변경		▶ 메뉴>환경 설정>비밀번호 변경 ▶ 비밀번호 변경하기 (57쪽)
화면 켜짐 시간 선택		▶ 메뉴>화면>조명 설정>조명 시간 ▶ 조명 켜짐 시간 선택 (29쪽)
휴대전화 잠금		▶ 메뉴>환경설정>사용 제한/잠금>휴대폰 잠금 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 잠금 방법 선택 (56쪽)

문자 입력 방법 익히기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력 시 * 반복해 눌러
원하는 입력 모드 선택

▶ 메뉴〉화면〉평상시 화면〉문구 디자인



- 가 : 한글 모드(천지인 입력)
- a : 영문 소문자 모드
- A : 영문 대문자 모드
- 특 : 특수문자 모드
- 1 : 숫자 모드

알아두기

현재 문자 입력 상태에서 음량 조절 버튼을 누르면(누름 유지) 다른 문자 모드로 잠시 전환하여 해당 모드의 문자를 입력할 수 있습니다.

2단계 입력하기

▼ **한글(가) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력**

자음 예

- ㄱ ▸ 4 한 번 누름
- ㅋ ▸ 4 두 번 누름
- ㄲ ▸ 4 세 번 누름

모음 예

- 아 ▸ 0 1 (ㅣ), 2 (·)
- 어 ▸ 0 2 (·), 1 (ㅣ)
- 오 ▸ 0 2 (·), 3 (ㅡ)
- 새 ▸ 0 2 (·), 3 (ㅡ), 1 (ㅣ), 2 (·), 1 (ㅣ)
- 야 ▸ 0 1 2 2
- 여 ▸ 0 2 2 1
- 요 ▸ 0 2 2 3

▼ **영문 대문자(A) 또는 소문자(a) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름**

예

- M ▸ 6 한 번 누름
- N ▸ 6 두 번 누름
- O ▸ 6 세 번 누름
- @ ▸ * 짧게 누름
- # ▸ * 길게 누름

▼ **특수문자(특) 입력 상태에서 원하는 특수문자 번호 입력**

예

- ! ▸ 4 누름
- ~ ▸ 7 누름

▼ **숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름**
(다른 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

- **한 칸 띄우려면** 0 **누름**
- **입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면**
  - 영문은 0 한 번 누름
  - 한글은 0 세 번 누름
- **글자를 지우려면** # **누름**
  (짧게 : 한 자씩, 길게 : 모두)

예제 입력 'Love 삼성1004♥'

영문 대문자(A) 입력 모드 선택	5 세 번 누름 → L
영문 소문자(a) 입력 모드 선택	6 세 번 누름 → 8 세 번 누름 → 3 두 번 누름 → 0 누름 La → Lov → Love → Love
한글(가) 입력 모드 선택	8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 → 8 2 1 0 누름 Love 삼 → Love 삼성
숫자(1) 입력 모드 선택	1 누름 → 0 누름 → 0 누름 → 4 누름 Love 삼성1 → Love 삼성10 → Love 삼성100 → Love 삼성1004
특수문자(특) 입력 모드 선택	*/# 눌러 '♥' 있는 문자열 선택 → 5 누름 → 0 누름 Love 삼성1004♥

전화 사용법

여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 [통화] 누름 ▶ 통화	**마지막에 통화한 번호로 전화 걸기**	대기 상태에서 [통화] 길게 누름 ▶ 통화
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서 [통화] 누름 ▶ 원하는 번호 선택 ▶ [통화] 누름 ▶ 통화	**음성으로 전화 걸기**	음성 인식 동작이 설정된 상태(47쪽)라면 폴더 열기 ▶ 음성 안내에 따라 찾을 이름 말함 ▶ 찾는 이름이 맞으면 '예' ▶ 통화
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ▶ 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞 자릿수는 짧게 누르고 맨 뒷자릿수는 길게 누름 ▶ 통화	**ARS 전화 걸기 (포즈 이용)**	포즈 번호를 넣어 연결하려면 ARS 전화번호 입력 ▶ [메뉴] 눌러 'P' 입력 ▶ 사용 번호 입력 ▶ [통화] 누름 연결된 후 사용하려면 ARS 안내에서 번호를 요구할 때마다 [통화] 누름
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	전화 번호의 마지막 4자리 누름 ▶ 원하는 번호 선택 후 [통화] 누름 ▶ 통화		

포즈란 일종의 잠시 멈춤 시간

알아두기
- 전화번호부에 저장되지 않은 번호로 전화를 걸면 통화 후 번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호라면 **수정** 또는 **재통화** 할 수 있는 상태가 됩니다.

전화 받기

바로 받기	폴더를 열거나 [통화] 누름
전화 거절하기	음량 버튼 길게 누름 ▶ 거절 메시지가 나감 (거절 방법 변경 → 53쪽)
자동 응답으로 받기	자동응답 설정된 상태라면 (설정 방법 → 48쪽) 음성 설정 시간 후 인사말 나감 ▶ 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음
부재중 전화 확인하기	화면에 '부재중 전화'가 나타나 있으면 [확인] 누름

부재중 전화 또는 메시지 보기

확인 방법	화면에 '미확인 수신' 목록 나타남 ▶ 항목 선택 ▶ [확인] 누름 화면을 해제하려면 종료를 선택하거나 [취소] 누름

매너 모드 사용하기

설정 방법	[*] 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서 [*] 길게 누름

통화중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	음량 버튼 누름
통화 내용 녹음하기	[녹음] 길게 누름 ▶ 통화 내용 녹음 (잠시멈춤/계속녹음 : [K.bank] 누름) ▶ 끝내려면 [K-ways] 누름
통화중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	[메뉴] 누름 소곤소곤 설정 : 내 소리를 크게 들리게 설정 메모 : 메모 메뉴 실행 전화번호부 : 전화번호부 메뉴 실행 메시지 : 메시지 관리 메뉴 실행 송화음 차단 : 내 소리가 안 들리게 설정 키소리 안남 : 버튼 누르는 소리가 안나게 설정 자기번호 송출 : 내 휴대전화 번호 보내기 DTMF 보내기 : ARS 중에 미리 입력한 번호 전송

매직엔 메뉴

실행방법

단축 매직엔 사이트 접속 : magic@ 길게 누름

할 수 있는 기능

- 매직엔, 멀티팩, fimm, 케이머스, 메일, MSN, KT모바일 : 무선 인터넷 서비스
- WINC : 모바일 주소 사이트(WINC) 이용하여 무선 인터넷 접속
- 북마크 : 북마크를 확인하거나 추가 및 편집
- URL : URL 주소를 입력하여 사이트에 바로 접속
- 옵션설정 : 무선인터넷 환경 설정

알아두기

- 자세한 사용 방법은 매직엔 홈페이지(www.magicn.com)나 관련 책자를 참조하세요.
- 검색어로 원하는 매직엔 사이트에 접속하려면 0 길게 눌러 매직엔 검색창이 실행되면 원하는 검색어를 입력한 후 확인을 누르세요. (또는 K.bank, magic@, K-ways 중 하나 선택)

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
매직엔	magic@, 매직엔 단축 magic@ 길게 누름	매직엔 서비스 접속 항목이동 / 검색 버튼 누름 이전 화면으로 / 취소 또는 확인 누름 항목 선택 / magic@ 누름 브라우저 메뉴 / 메뉴 누름 접속 끝내기 / 누름 연결메뉴: 홈페이지, 다시 전송받기, 북마크 추가, 북마크 보기, URL 입력, URL 보기, 열어본 페이지, 옵션설정, 브라우저 도움말
멀티팩	magic@, 멀티팩	컨텐츠를 내려받으려면: 다운로드센터 선택 ▶ 원하는 컨텐츠 내려받기 검색하여 내려받으려면: 검색 선택 ▶ 검색어 입력 ▶ 원하는 컨텐츠 내려받기 멀티팩 사용 환경을 설정하려면: 보관함 선택 ▶ 환경 설정 ▶ 항목 선택해 설정 내려받은 컨텐츠를 사용하려면: 보관함 선택 ▶ 컨텐츠 실행 연결메뉴: 삭제, 아이콘 정렬, 상세 정보, 메모리 정보, 도움말
fimm	magic@, fimm	TV 또는 뮤직비디오를 보거나 사진, 동영상 등의 컨텐츠 내려받기 (23쪽)
케이머스	magic@, 케이머스	증권, 상품권 구입/선물, 티켓 예매 등의 서비스 선택해 이용 (24쪽)
매직엔 메일	magic@, 메일	매직엔 계정에 수신 또는 발신한 메일 확인 (magicⓝ 서비스에 가입 후 사용)
MSN	magic@, MSN	MSN 사이트에 접속하면 서비스 이용
KT 모바일	magic@, KT모바일	KT 모바일(파란) 사이트에 접속하여 서비스 이용

매직엔 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
WINC를 이용하여 인터넷 사이트 접속	magic@ , WINC	숫자(번호)입력 선택 ▶ 모바일(WINC)주소 입력 후 검색 ▶ 해당 사이트 이동 알아두기 ● 대기 화면에서 바로 접속하려면 접속 사이트의 주소 입력 후 magic@ 누름 ● 고유번호란? WINC에 등록된 사이트의 고유 번호입니다. 원하는 사이트의 고유 번호를 모르면 WINC에 접속 후 '브랜드검색' 을 이용해 접속하거나 www.winc.or.kr 사이트에서 고유 번호를 확인한 후 접속하세요.
북마크	magic@ , 북마크	접속할 북마크 선택해 접속 **북마크를 추가하려면** 북마크 추가 선택 ▶ 이름 및 주소 입력 후 추가 **북마크를 편집 또는 제거하려면** 항목 선택 후 확인 누름 ▶ 수정(이름, 사이트) 또는 북마크 제거 선택
인터넷 주소(URL) 직접 입력해 접속	magic@ , URL	▶ 사이트 주소 입력 후 이동
매직엔 옵션 설정	magic@ , 옵션설정	● 프락시 서버: 프락시 서버및 포트설정 ● 이메일 서버: 이메일 서버설정 ● 고급 설정 : DNS서버와 네트워크 연결시간 설정 ● 이미지보기 설정 : 이미지 보기 설정 ● 쿠키설정 : 쿠키 저장여부 및쿠키 삭제설정 ● 마이홈 설정 : 자주가는 사이트를 마이홈 아이콘으로 등록 ● 브라우저 정보: 브라우저 버전 정보 ● 화면크기 조절 : 화면 크기선택

WINC란? 복잡한 URL 입력 대신 번호를 입력하여 무선 인터넷 컨텐츠에 접속할 수 있는 공공서비스입니다. 도메인에 일치하는숫자+#+고유번호를 입력하면 됩니다.

굿타임 KTF 메뉴

단축
- MP3 : 확인 누름
- Fimm : Fimm 누름
- K-merce : K-bank 누름
- K-ways : K-ways 누름

할 수 있는 기능

- **고객센터/요금조회** : KTF 고객센터 접속 및 사용 요금 조회
- **음성 부가서비스** : 부가 서비스 신청 및 설정
- **KTF멤버스 카드** : KTF 멤버스 카드 사이트 접속
- **매직엔 Top10** : 매직엔 주요 사이트 접속
- **다운로드 센터** : 멀티팩 다운로드 센터에 접속
- **매직엔 팝업** : 인터넷 서비스를 바탕화면에 설정하여 해당 서비스를 바로 이용
- **MP3** : MP3 음악 재생과 파일 관리
- **Fimm접속** : Fimm 서비스에 접속해 컨텐츠 내려받기
- **K-merce** : 금융 및 생활관련 서비스
- **K-ways** : 위치 정보 서비스
- **노래방** : 매직엔의 노래방에서 파일 내려받기 및 재생

알아두기 자세한 사용 방법은 매직엔 홈페이지 (www.magicn.com)또는 관련 책자를 참조하세요.

굿타임 KTF 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
고객 센터 요금 조회	메뉴 1 길게 1	휴대전화 사용 요금, 통화량, 마일리지 안내 등의 각종 정보를 조회
음성 부가 서비스 사용	메뉴 1 길게 2	신청할 서비스 선택 ▶ 해당 사이트에 접속하여 서비스 신청
KTF 멤버스 카드 사용	메뉴 1 길게 3	서비스 접속 ▶ KTF의 모바일 카드 신청 ▶ 모바일 카드 내려받기 및 플라스틱 카드 관련 정보를 조회
매직엔 Top 10 접속	메뉴 1 길게 4	접속할 사이트 선택해 서비스 이용
멀티팩 컨텐츠 내려받기	메뉴 1 길게 5	멀티팩 컨텐츠 내려받기(19쪽)
팝업 서비스	메뉴 1 길게 6	팝업 다운 받기 ▶ 원하는 팝업 서비스 선택해 내려받기 ▶ 대기 화면으로 설정하려면 예 선택 (대기 화면을 평상시 화면으로 변경 방법 → 28쪽)
MP3 사용하기	메뉴 1 길게 7	MP3 듣기(45쪽)
Fimm 서비스 사용하기	메뉴 1 길게 8 단축 Fimm 누름	**Fimm 서비스로 접속하려면** FIMM 접속 선택 ▶ 원하는 서비스 사용하기 **Fimm 음악 사이트로 바로 접속하려면** FIMM AOD 접속 선택 ▶ Fimm의 음악 사이트로 접속 **Fimm 보관함을 확인하려면** FIMM 보관함 선택 ▶ 원하는 컨텐츠 사용하기 (마이핌 선택 : 확인 누름) ● 컨텐츠를 마이핌 보관함에 저장하려면 저장할 컨텐츠 ▶ 메뉴 누름 ▶ My FIMM 설정 선택 연결메뉴 (FIMM 보관함) 전체목록재생, 삭제, 전체삭제, 이름변경, 파일정보, 정렬, My FIMM 설정, 벨소리설정, 화면설정 (MY FIMM) 전체목록재생, 삭제, 전체삭제, 파일정보 벨소리설정, 화면설정 알아두기 ● 마이핌에서 컨텐츠를 삭제해도 FIMM 보관함에는 컨텐츠가 존재합니다. ● AOD : 주문형 음악(Audio On Demand) ● VOD : 주문형 비디오(Video On Demand)

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
Fimm 서비스 사용하기 (계속)	메뉴 1 길게 8 단축 Fimm 누름	**FIMM 메모리 정보를 확인하려면** FIMM 메모리 정보 선택 ▶ 전체/사용/사용가능 메모리 확인 **재생 중 재생 화면을 바꾸려면** AOD 스킨 정보 선택 ▶ 원하는 화면 선택 **서비스 중 환경 설정하려면** 환경설정 선택 ▶ 접속 중 착신 설정/조명시간/재생시간 선택 **Fimm 도움말을 보려면** 도움말 선택 ▶ 파일 재생 방법 확인
K-merce	메뉴 1 길게 9 단축 K.bank 누름	**K-merce 서비스를 이용하려면** 원하는 서비스 선택 후 magic@ 눌러 실행 ▶ 원하는 서비스 사용하기 ● 업그레이드 : 메뉴 업데이트, 프로그램 업그레이드, 프로그램 정보 확인 ● K뱅크 : 원하는 은행사 접속하여 서비스 사용 ● K카드 : 원하는 카드사에 접속하여 서비스 이용 ● K멤버십 : 휴대전화에서 사용할 멤버십 카드 선택 ● K증권 : K-merce 증권에 접속하여 증권/금융 관련 정보 서비스 이용 ● K교통 : 버스 도착알림, 철도, 항공예약등의 다양한 교통 서비스 이용 ● K라이프 : 공공서비스, 부동산, 보험, 의류, 출입ID등 생활 서비스 이용 ● K&조이 : 티켓 에약/예매, 쇼핑, 상품권, 쿠폰 서비스 이용 ● 설정 : 핫키, 전용프로그램, 사이드키 설정 및 서비스 삭제

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
K-merce (계속)	메뉴 1 길게 9 단축 K.bank 누름	연결메뉴 마이메뉴, 히스토리, 메뉴관리 **K-merce 환경을 설정하려면** 설정 선택 ▶ K.bank[핫키] 버튼 설정 선택 ▶ magic@ 누름 ▶ 핫키로 설정할 기능 선택 **사이드키를 설정하려면** 설정 ▶ 사이드키 설정 선택 ▶ CD/ATM 및 결제기에 사용할 기능 선택 **전용 프로그램(KB뱅킹, 멤버십 클럽)을 선택하려면** 설정 ▶ 전용프로그램 설정 선택 ▶ 핫키로 사용할 전용 프로그램 선택 알아두기 핫키란? K.bank 버튼을 짧게 눌렀을 때 설정한 메뉴 (K-merce 메뉴, 전용프로그램)로 이동 합니다. 스마트 카드 발급 받기 K-merce 스마트 카드는 제휴 신용카드사 및 KTF 대리점에서 K.Bank 스마트 카드는 제휴 은행 본점 및 지점에서 신청 가능합니다. 자세한 사항은 홈페이지 (www.K-merce.com)를 참고하세요. 스마트 카드 설치하기 배터리 분리 ▶  ▶ 배터리 설치

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
K.ways로 목적지 찾기 K.ways란? 걸을 때, 운전중일 때, 대중교통을 이용할 때 가려는 목적지를 쉽게 찾을 수 있도록 도와주는 편리한 내비게이션 서비스 입니다.	메뉴 1 길게 0 단축 K-ways 누름	**K-ways 서비스를 이용하려면** 사용할 서비스 선택 ▶ 해당 사이트로 이동 ● 길안내 : 목적지까지의 경로 안내 서비스 ● 안전운행 : 목적지까지 사용자주행 정보 안내 ● GPS 서비스 : 다양한 위치 정보 서비스 ● 친구찾기 : 친구의 현재 위치 찾기 ● 안심귀가 : 목적지에 도착 할 때 까지 일정 간격으로 위치 전송 서비스 ● 내위치보기 : 현재 내 위치 확인 ● 내위치전송 : 현재 내 위치를 친구에게 전송하기 **저장한 지도를 사용하려면** 지도저장함 선택 ▶ 확인할 지도 선택 연결메뉴 수정, 지도 삭제, 지도 전체 삭제 **LBS 서비스를 이용하려면** 환경설정 선택 ▶ LBS 서비스 설정 선택 ▶ 설정 선택 알아두기 LBS : 위치 기반 서비스 (Location Based Service) **긴급 구조(모바일 시큐리티)를 요청하려면** K-ways 길게 누름 ▶ 1회 진동 후 연결 화면이 나타남 ▶ 서비스를 받으려면 K-ways 1초간 누름 ▶ 요청 완료
● 이동통신 서비스 사업자의 서비스 사정에 따라 메뉴 및 접속 화면은 변경될 수 있습니다. ● 건물안이나 지하 등 GPS 신호 수신이 불가능한 지역에서는 정확한 위치를 파악할 수 없으니 트인 공간으로 이동하여 사용하세요.		
노래방 사용	메뉴 1 길게 *	**노래를 내려받으려면** [노래다운받기] ▶ 접속되면 노래 내려받기 **내려받은 곡을 재생하려면** 재생할 곡목 선택

화면 메뉴

할 수 있는 기능

- **평상시 화면** : 평상시 화면 꾸미기
- **배경화면 선택** : 배경화면 이미지 선택
- **메뉴 디자인** : 메뉴 화면 꾸미기
- **다이얼 디자인** : 다이얼 숫자의 크기 및 색상 변경
- **조명 설정** : 조명 시간, 버튼 조명, 외부 화면 시계 설정

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면	메뉴 2 길게 1	배경 이미지 선택 ▶ 원하는 앨범 선택 ▶ 이미지 선택 화면 디자인 선택 ▶ 달력, 단축번호, 일정, 시계 등을 선택 문구 디자인 선택 ▶ 표시 방법 선택 ▶ 문구입력 ▶ 문구 위치 선택 (화면 디자인을 없음으로 설정한 경우에만 적용) 시계 디자인 선택 ▶ 시계 선택 ▶ 표시 위치 선택 (화면 디자인을 없음으로 설정한 경우에만 적용) 초기화 선택 ▶ '예' 또는 '아니요' 선택 알아두기 이미지 목록 종류 기본 이미지 : 기본으로 제공되는 이미지 애니콜 앨범 : 애니콜 앨범에 저장된 사진이나 동영상 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) 다운로드 이미지 : 매직엔 또는 멀티팩에서 내려받은 이미지 스크린 세이버 : Fimm에서 내려받은 이미지 나만의 이미지 : PC링크 PRO에서 내려받은 이미지 매직엔 앨범 : 매직엔 앨범에 내려받은 이미지 멀티메일 이미지: 멀티메일로 내려받은 이미지
배경화면 선택	메뉴 2 길게 2	원하는 항목 선택 ▶ 원하는 이미지 목록 선택 ▶ 이미지 선택 (구입 시 설정 상태로 하려면 초기화 실행)
메뉴 디자인	메뉴 2 길게 3	메뉴 화면 모양 ▶ 아쿠아볼 메뉴 또는 블럭 메뉴 선택 메뉴 화면 색상 ▶ 아이스 블루, 스프링 오렌지, 러브 핑크, 오아시스 그린 선택 서체 변경 ▶ 벡터 서체 또는 일반 서체 선택 ▶ 서체 종류/색상/색상의 농도 선택 글자 크기 ▶ (벡터 서체) 작게, 중간, 조금 크게, 크게, 매우 크게 (일반 서체) 일반크기, 크게보기
다이얼 디자인	메뉴 2 길게 4	다이얼 화면의 숫자 크기, 색상 및 배경 설정
조명 설정	메뉴 2 길게 5	조명 시간 ▶ 화면의 켜짐 시간 선택 버튼 조명 ▶ 절전 조명 또는 일반 조명 선택 외부화면꺼짐 ▶ 꺼짐 또는 켜짐 선택

소리 메뉴

할 수 있는 기능

- **수신벨 선택** : 벨소리 선택
- **벨/진동 선택** : 전화 수신 시 벨 울림 방법 선택
- **소리크기** : 음의 종류별로 크기 조절
- **기능음 구성** : 각 기능별 소리 선택
- **정각 알림** : 정각 알림 설정 및 해제
- **취침 모드** : 취침 시간대를 설정하여 벨소리 및 기능음의 크기 조절

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 3 길게 1	원하는 벨소리 목록 선택 ▶ 벨소리 선택 애니콜 벨 : 기본 제공 벨소리 다운로드 벨 : 내려받은 벨소리 ● MP3 멜로디/리얼뮤직벨/뮤직벨 : magic ⓝ 또는 Fimm에서 내려받은 멜로디 ● 멀티메일 사운드 : 멀티메일에서 내려받은 벨소리 ● 700 멜로디 : 700서비스에서 내려받은 멜로디 나만의 벨 ● 나만의 벨 : PC링크 PRO에서 내려받은 벨소리 ● 나만의 동영상 : 애니콜 앨범에 저장한 동영상 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.)
벨/진동 선택	메뉴 3 길게 2	원하는 상태 선택 알아두기 음성벨을 선택한 경우 : 전화가 오면 음성으로 상대방의 전화번호 또는 전화번호부에 등록한 이름을 들려줍니다.
소리 크기 조절	메뉴 3 길게 3	수신벨, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알림음, 켤 때, 끌 때 소리크기 조절
기능음 선택	메뉴 3 길게 4	기본 구성음(전체음) 또는 개별적으로 기능음의 종류 선택 ▶ 소리 선택
정각 알림 설정	메뉴 3 길게 5	설정 선택 ▶ 알림 시간대 및 알림음 종류 선택
취침 모드 설정	메뉴 3 길게 6	한번만 또는 매일 선택 ▶ 알림 시간대, 소리 크기 선택 알아두기 취침시간대에 울리는 전화벨소리, 메시지 수신음, 알람음은 취침모드에서 설정한 크기로 적용됩니다.

전자다이어리 메뉴

할 수 있는 기능

- **Today** : 일정 관리와 할일에 등록된 오늘의 일정을 확인
- **모닝콜** : 모닝콜 기능 설정
- **알 람** : 10개의 알람 기능 설정
- **일정관리** : 월간/주간/일간별 일정 등록 및 관리
- **전자계산기** : 사칙연산을 이용한 계산
- **할 일** : 중요도별 할 일 등록
- **메 모** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **시 계** : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱워치 사용
- **단위환산** : 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도의 단위 환산

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
오늘 일정 확인	메뉴 4길게 1	**Today를 확인하려면** 일정, 기념일, D-day, 할일 확인 일정 / D-Day / 기념일 / 할일 **Today를 편집하려면** 일정, 기념일, D-day, 할일 선택 ▶ 메뉴 누름 ▶ 편집할 연결 메뉴 선택 연결메뉴 ● (일정, 할일) 완료 표시, 내일로 미루기, 메시지 보내기, 오늘 날짜로, 특정 날짜로, 삭제, 모두 삭제 ● (D-day, 기념일) 메시지 보내기, 오늘 날짜로, 특정 날짜로, 삭제, 모두 삭제
모닝콜 설정	메뉴 4길게 2	설정 선택 ▶ 메뉴 누름 ▶ 시각, 알림 주기, 알림 간격, 반복 횟수, 멜로디, 이미지 선택
알람 설정	메뉴 4길게 3	**등록하려면 – 최대 10개 까지 등록** 메뉴 누름 ▶ 새 알람 선택 ▶ 알람 설정 **삭제 또는 모두 삭제하려면** 메뉴 누름 ▶ 삭제 또는 모두 삭제 선택

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
일정 등록 및 보기 알아두기 새로운 일정, 기념일, D-Day 등을 등록 및 관리하는 기능입니다. 등록된 내용을 'Today' 메뉴에서 확인할 수 있습니다.	메뉴 4 길게 4	**등록하려면** 등록할 날짜 선택 ▶ 메뉴 누름 ▶ 새 일정, 새 기념일 또는 새 D-Day 선택 ▶ 필요한 정보 입력 **등록한 일정을 보려면** 날짜 선택 ▶ 확인 누름 (보기 변경 : 보기 탭의 해당 번호 누름) 연결메뉴 ● (특정 일, 특정 주 선택) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기 ● (월간/주간/일간 보기탭) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기
전자 계산기	메뉴 4 길게 5	계산값 입력 ▶ 연산 기호 선택 ▶ 계산값 입력 후 확인 누름 해당 검색 버튼 누름  알아두기 ● 최대 15자릿수 까지 입력 가능 ● 최대 10개의 연산 기호 입력 가능 ● 소수점 입력 : * 누름 (최대 5자) ● 음수(-) 입력 : # 누름 ● 괄호(()) 입력 : magic@ 누름

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
할 일 등록 및 보기	메뉴 4 길게 6	**새 할 일을 등록하려면** 메뉴 누름 ▶ 새 할일 선택 ▶ 할 일, 중요도, 알림 등 할 일 정보 입력 **할 일을 확인하려면** 날짜 선택 선택 ▶ 확인 누름 연결메뉴 새 할일, 완료표시, 종료일순보기, 삭제, 모두 삭제
메모 작성 및 보기	메뉴 4 길게 7	**메모를 작성하려면** 메뉴 누름 ▶ 새 메모 선택 ▶ 메모 내용 입력 **작성한 메모를 보려면** 이미 등록된 메모 보기 연결메뉴 새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금, 삭제, 모두 삭제
세계 시각 및 스톱 워치	메뉴 4 길게 8	**세계 시각을 보려면** 세계시각 선택 ▶ 원하는 지역 선택 연결메뉴 서머타임 설정, 도움말 **스톱워치를 사용하려면** 스톱워치 선택 ▶ 확인 눌러 시작 ▶ 기록하려면 메뉴 누름 ▶ 정지하려면 확인 누름
단위 환산	메뉴 4 길게 9	기준 단위 선택 ▶ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ▶ 환산 단위 선택해 환산값 보기

애니콜 세상 메뉴

할 수 있는 기능

- **웰빙 음악 감상** : 웰빙 음악 감상
- **카메라** : 사진/동영상 촬영 및 파일 관리
- **MP3** : MP3 음악 재생 및 파일 관리
- **게 임** : 기본 제공 게임
- **음성 메모** : 자신의 목소리나 통화중 내용 녹음
- **음성 인식** : 음성으로 전화 걸기 환경 설정
- **자동응답** : 자동 응답 인사말 및 수신함 관리
- **I-Beam** : 전자제품의 리모컨 기능 및 적외선 통신 가능한 휴대전화와 연결해 데이터 주고 받기
- **애니콜랜드** : 애니콜 랜드에서 내려받은 컨텐츠 실행
- **애니콜 SOS** : 위기 상황에 긴급 구조 요청 서비스
- **이동식 디스크** : 외장메모리 사용 및 관리
- **파일뷰어** : 파일 관리 및 확인

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
웰빙 음악 감상	메뉴 5 길게 1	원하는 음악 선택해 듣기 알아두기 웰빙 음악 감상이란? 사용자의 기분 상태에 따라 치료용 특수주파수 음원을 음악과 함께 들어 기분을 전환할 수 있습니다.

먼저 익히기 – 촬영 매뉴를 알자!

메뉴 5 길게 2 1 또는 길게 누름(조기 촬영 화면의 표시 상태는 '아이콘 숨기기' 상태입니다.)

● 화면의 표시 상태를 변경하려면 2 반복해 누름

현재 상태 표시	
1152 864	사진 크기
고	사진 화질
AUTO	화이트밸런스 자동설정 상태

항 목	설 명	실 행 방 법
	촬영 모드 선택 ● : 일반 촬영 ● : 연속 촬영 ● : 분할 촬영 ● : 동영상 촬영 ● : 전송용 동영상	1 누른 후 눌러 선택
	화면 표시 상태 바꾸기	2 누름
	셀프 타이머 시간 설정	3 누름
	메모리 내/외장 선택	4 누름
	사진/동영상 보기 상태	0 누름

항 목	설 명	실행 방법
	줌 배율 선택	/ 눌러 선택
	화면 밝기 선택	/ 눌러 선택

항 목	설 명	실행 방법
	상하 반전	▲(음량 상) 누름
	좌우 반전	▼(음량 하) 누름

먼저 익히기 – 촬영 매뉴를 알자!

촬영 화면에서 메뉴 누름

: 일반 : 연속 : 분할 : 동영상 : 전송용동영상

항 목	촬영 가능 모드	항 목	촬영 가능 모드	항 목	촬영 가능 모드
설정 보기*		사진 크기		화질	
화이트 밸런스*		측광 방식		특수 효과	
액자끼우기		연속 촬영 횟수		사진 분할	
분할 촬영 모드*		소리 녹음		프레임 수	
녹화시간					

* 용어 설명
- 설정 보기 : 현재 설정된 촬영 환경 확인
- 화이트 밸런스 : 촬영 장소에 맞는 광원 조건 선택
- 촬영 모드 : 셔터 한번에 자동으로 촬영하거나 셔터를 계속 눌러 촬영

먼저 익히기 – 카메라 팁!

- 사진을 촬영할 때는촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 휴대전화에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 휴대전화를 떨어뜨리지 않도록 주의하시고, 가끔부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아 주세요.
- 카메라를 사용할 때는 배터리 소모가 많습니다.

촬영 에티켓
- 타인의 승낙 없이 함부로 사진 또는 동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
사진/동영상 촬영	메뉴 5 길게 2 1 단축 길게 누름	**일반 또는 분할 촬영하려면** 일반촬영 또는 분할촬영 선택 ▶ 촬영 대상 선택 ▶ 또는 확인 누름 ▶ 전송 또는 저장 선택 (사진 회전 : 검색 버튼 누름) ▶ 파일 이름 입력 ▶ 확인 누름 전송인 경우 멀티메일 작성해 보내기 **연속 촬영하려면** 연속촬영 선택 ▶ 촬영대상 선택 ▶ 또는 확인 누름 ▶ (선택한 사진 크게 보려면 메뉴 누름) ▶ 눌러 사진 선택 후 확인 누름 ▶ 파일 이름 입력 ▶ 확인 누름 **동영상 또는 전송용 동영상을 촬영하려면** 동영상촬영 또는 전송용 동영상선택 ▶ 또는 확인 누름 ▶ 촬영을 끝내려면 확인 누름 (잠시 멈춤/계속 녹화: 메뉴 누름) ▶ 재생( ) 또는 저장 선택 ▶ 파일 이름 입력 ▶ 확인 누름 알아두기 ● 휴대전화 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간은 75 쪽을 참조하세요. ● 동영상 촬영시 버튼 조작을 할 경우 조작음이 녹음될 수 있습니다. ● 사진 크기가 최대일 경우 줌기능이 지원되지 않습니다.

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
사진/동영상 보기	메뉴 5 길게 2 2 메뉴 5 길게 2 3 단축 누름	폴더 선택 ▶ 사진 또는 동영상 선택해 보기 연결메뉴 ● (폴더) 이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가, 전체 슬라이드, 폴더 삭제 ● 4장/9장 보기 상태에서 (사진) 멀티메일 첨부, 매직엔 꾸미기, 화면 설정, 파일 이동, 파일 복사, 포토스튜디오, 4장/9장 보기, 파일 정렬, 슬라이드 쇼 생성, 삭제 (동영상) 멀티메일 첨부, 매직엔 앨범 전송, 포탈 동호회 전송, 화면 설정, 벨소리 설정, 파일 이동, 파일 복사, 4장/9장 보기, 파일 정렬, 삭제 (슬라이드) 화면 설정, 파일 이동, 파일 복사, 4 장/9장 보기, 파일 정렬, 삭제 ● 한장 보기 상태에서 (사진) 멀티메일 첨부, 매직엔 꾸미기, 화면 설정, 파일 이동, 파일 복사, 포토스튜디오, 적외선 전송, 이름/메모 변경, 상세 정보, 삭제 (동영상) 멀티메일 첨부, 매직엔 앨범 전송, 포탈 동호회 전송, 화면 설정, 벨소리 설정, 파일 이동, 파일 복사, 적외선 전송, 이름 변경, 상세 정보, 삭제 (슬라이드) 화면 설정, 파일 이동, 파일 복사, 적외선 전송, 편집, 이름 변경, 상세정보, 삭제

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
매직엔 포토샷 앨범 보기	메뉴 5 길게 2 4	사진 확인 연결메뉴 ● (목록) 멀티메일 첨부, 평상시 화면, 전화올때 화면, 전화걸때 화면, 켤때 화면, 끌때 화면, 삭제, 모두 삭제 ● (보기) 멀티메일 첨부, 평상시 화면, 전화올때 화면, 전화걸때 화면, 켤때 화면, 끌때 화면 알아두기 저장된 사진 확인 시 연결메뉴의 매직엔 꾸미기를 선택(무선 인터넷 접속)하여 꾸민 후, 내 휴대전화로 전송하면 멀티메일이 도착합니다. 수신 후 '받기'를 선택하면 해당 이미지는 매직엔 앨범에 저장됩니다.
포토스튜디오	메뉴 5 길게 2 5	원하는 효과 선택 ▶ 사진 선택해 효과주기 알아두기 ● **마법사효과** : 뽀샤시, 분위기, 영화 효과 ● **기본효과** : 흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치, 엠보스 효과 ● **사진장식** : 액자, 스티커, 포토, 말풍선을 추가 ● **포토스티커 제작** : 사진 파일의 일부분을 스티커로 저장 ● **동영상캡처** : 동영상의 특정 순간을 캡처하여 사진으로 저장 ● **사진합성** : 2장의 사진을 원하는 형태로 합성 ● **사진보정** : 선명도, 밝기, 채도, 블러 조절 ● **크기변경** : 원하는 크기로 변경 ● **회전/대칭** : 원하는 방향으로 회전/대칭 ● **문자 합성** : 배경 사진과 문자가 쓰인 사진을 합성

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
사진 프린트하기	메뉴 5 길게 2 6	폴더 선택 ▶ magic@ 눌러 사진에 체크 표시 ▶ 확인 누름 ▶ 인쇄 환경 선택 후 출력 연결메뉴 전체 화면, 전체 선택, 선택 해제, 상세 정보 알아두기 데이터 통신 케이블을 이용해 연결한 후 이용하세요.
사진 또는 동영상 업로드/꾸미기	메뉴 5 길게 2 7 또는 8	원하는 항목 선택해 사용 ● **매직엔 앨범 전송** : magic@ 눌러 전송할 사진 또는 동영상 선택해 포토샷 서비스의 앨범에 저장(파일 용량 400Kbyte 이내서는 전체 선택 가능) ● **포탈 동호회 전송** : 가입한 포탈사이트 동호회에 사진 저장 ● **매직엔 꾸미기** : 매직엔 포토샷에 접속해 사진을 꾸며 전송 (사진 업로드하기 메뉴에만 적용) ● **매직엔 앨범 보기** : 포토샷 서비스의 앨범에 저장된 사진 확인 ● **동호회 전송 설정** : 매직엔에 접속해 동호회 가입, 가입한 동호회 확인, 전송 옵션 선택 ● **이용안내** : 자세한 도움말 보기

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
핫코드 접속	메뉴 5길게 2 9	인쇄된 코드를 화면 중앙에 위치 맞춤 ▶ 해당 사이트 연결

핫코드란? 사업자가 제공하는 무선 인터넷 접속 서비스로서, 신문/잡지와 같은 지면이나 일반 상품등에 인쇄된 코드를 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 컨텐츠나 상거래로 연결시켜주는 서비스입니다.

알아두기

코드 인식이 되지 않는다고요?

- 카메라 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 경우 인식이 가능하나 세로로 길게 보일 경우 인식되지 않습니다.
- 카메라 화면에 코드가 너무 멀거나 가까우면 코드 인식이 잘 되지 않습니다. 코드의 각 점들이 화면에 구분되어 보이도록 간격을 조절하세요.
- 카메라 화면 가장자리 코드가 위치했는지 코드 전체가 화면에 보이는지 확인하세요.
- 카메라 화면상에 두 개 이상의 코드가 보이는지 확인하세요. 올바르게 보이는 코드는 한 개이어야 정상적으로 인식됩니다.
- 주위 조명이 너무 어둡지 않은지 확인해 보세요.

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
MP3 듣기	메뉴 5길게 3 단축 확인 길게 누름	폴더 열린 상태에서 MP3를 실행하려면

매직엔아나 www.anycall.com에서 내려받은 MP3 파일 또는 컴퓨터에 저장된 MP3 파일을 Anycall MP3 Manager 프로그램을 이용하여 휴대전화로 내려받을 수 있습니다.

알아두기

MP3 파일을 휴대전화에 내려받기 위해 'Anycall MP3 Manager' 프로그램을 사용해야 합니다. 프로그램 내려받기, 설치 등의 자세한 내용은 www.anycall.com을 참조하세요.

음악 재생



다음 곡 재생	누름	이전 곡 재생	누름
재생/일시 정지	누름	반복재생 선택	누름
빨리 감기	길게 누름	되감기	길게 누름
음량 조절	음량 버튼 누름	재생목록 보기	누름
구간 반복 재생 방법	구간 반복 시작 부부에서 확인 누름 ▶ 구간 반복 끝부분에서 다시 확인 누름 ▶ 지정한 시작, 끝 부분 반복 재생됨		

연결메뉴 가사보기, 재생목록 추가, 재생화면 설정, 삭제, 상세정보

폴더 닫힌 상태에서 MP3를 실행하려면

폴더 닫힌 상태에서 Fimm 길게 누름 ▶ ▲ / ▼ 눌러 YES 선택 ▶ Fimm 누름 ▶ 끝내려면 길게 누름

다음 곡 재생	Fimm 누름	이전 곡 재생	누름

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
MP3 파일 보관함	메뉴 5 길게 3	파일보관함 선택 ▶ 사용할 폴더 선택 ▶ MP3 파일 선택  잠금 보호 설정 연결메뉴 ● 앨범 듣기, 앨범 추가, 이름 변경, 순서 변경, 앨범삭제 ● 상세정보, 앨범이동, 파일복사, 이름변경, 보호설정, 파일정렬, 전체선택, 선택삭제, 모두 삭제
플레이어 설정	메뉴 5 길게 3	원하는 환경 설정 ● 외부화면 표시 : 재생 중에 폴더를 닫았을때 제목 또는 시계가 보이도록 설정 ● 조명 시간 : MP3 재생 중 조명 켜짐 시간 선택 ● 재생 시간 : MP3 재생 시간 선택
사용메모리 선택	메뉴 5 길게 3	사용메모리 선택 선택 ▶ 내장메모리 또는 외장메모리 선택
세로형 또는 가로형 게임 선택	메뉴 5 길게 4	원하는 게임 형태 선택 ▶ 화면 방향 선택 ▶ 게임 선택 ● 세로형게임 : 화면 폴더를 세로로 하여 게임 사용 (비주얼드, Bomb Link) ● 가로형게임 : 화면 폴더를 가로로 하여 게임 사용 (아르거스, 레볼루션, 포뮬러)

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성 메모 녹음 및 음성 메모함 관리	메뉴 5 길게 5	**녹음하려면** 음성메모 녹음 선택 ▶ K.bank 누름 ▶ 녹음 ▶ 끝내려면 K-ways 누름(일시정지/계속녹음 : K.bank 누름) ▶ 들어보기, 다시 녹음하기, 저장하기 선택 **녹음된 음성 메모를 들으려면** 음성메모함 선택 ▶ 녹음된 메모 선택해 듣기 (일시정지/계속재생 : magic@ 누름) 연결메뉴 멀티메일 첨부, 재생, 전체재생, 이름변경, 상세정보, 삭제, 모두 삭제
음성인식 환경 설정	메뉴 5 길게 6	**간편발신 기능 방법을 설정하려면** 간편발신기능 선택 ▶ 설정 선택 ▶ 전화번호 검색 방법 선택 알아두기 폴더 닫힌 상태 에서 이어마이크로폰을 연결한 후 ▼길게 눌러 번호 검색 후 이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 통화하세요. **음성 인식 방법을 설정하려면** 음성인식설정 선택 ▶ 폴더의 동작 방법, 인식 대상(남성, 여성) 인식 결과 표시 수, 안내멘트 크기 설정 **이어 마이크로폰 사용 방법을 설정하려면** 이어폰설정 선택 ▶ 해제 또는 설정 선택 알아두기 이어마이크로폰의 음성 인식 기능을 설정으로 선택한 후 이어마이크로폰의 통화 버튼을 누르면 음성 인식이 실행됩니다.

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
자동응답 설정 및 수신함 사용	메뉴 5 길게 7	**자동응답 환경을 설정하려면** 자동응답 설정, 인사말 선택, 인사말 녹음 설정 **수신된 녹음 내용을 들으려면** 자동응답 수신함 선택 ▶ 녹음된 내용 듣기 알아두기: 걸려 온 전화를 자동응답으로 받게 되면 상대방에게는 전화 요금이 청구됩니다. 연결메뉴: 재생, 전체재생, 상세정보, 삭제, 모두 삭제
리모컨	메뉴 5 길게 8 1	리모컨을 사용할 장소 선택 후 K ways 누름 ▶ 메뉴 누름 ▶ 확인 누름 ▶ 설정할 기기 선택 ▶ 제조회사 선택 ▶ 리모컨 채널 번호 설정 후 확인 누름 알아두기: 리모컨 기능이 설정되면 대상 기기의 전원이 꺼지거나 켜집니다. (단, 노래방 기기의 경우 노래방 기기에 1이 표시됩니다.)
적외선 통신 알아두기: 기종이 다른 휴대전화 간의 적외선 통신은 안 될 수 있습니다.	메뉴 5 길게 8 2	**데이터를 받으려면** 수신 모드 선택 ▶ 적외선 포트 맞추기 ▶ 보내주는 데이터 받은 후 저장 **데이터를 보내려면** 먼저 상대방이 수신 가능 상태인지 확인하세요. 적외선 포트 맞추기 ▶ 명함전송 선택 ▶ 전화번호부 전송 선택 ▶ 번호 선택 ▶ 이미지전송 선택 ▶ 이미지 선택 ▶ 멜로디전송 선택 ▶ 멜로디 선택 ▶ 파일전송 선택 ▶ 파일 선택

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜랜드에서 내려받은 컨텐츠 사용	메뉴 5 길게 9	환경 설정 또는 구입한 컨텐츠 선택해 실행 연결메뉴: (환경 설정) 사운드, 진동, 화면 확대 (구입한 컨텐츠) 실행하기, 콘텐츠, 새폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 속성, 환경설정
긴급 메시지 서비스 (애니콜 SOS) 애니콜 SOS 기능은 위기 상황 시 응급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황일 때만 사용하도록 주의하세요.	메뉴 5 길게 0	**설정하려면** 설정 선택 ▶ 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 ▶ 반복 전송 횟수 선택 **긴급 상황이 되면** 폴더가 닫힌 상태에서 음량 버튼을 연속 4회 이상 빠르게 누름 ● 휴대전화가 약하게 진동한 후 화면의 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 긴급 메시지를 지정된 수신처로 설정한 반복 횟수 만큼 전송하게 됩니다. (단, 5초 이전에 을 누르면 긴급 메시지가 전송되지 않습니다.) ● 긴급 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 약하게 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. ● 긴급 상황이 끝나면 을 눌러 해제하세요.

애니콜 세상 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이동식 디스크 관리하기	메뉴 5 길게 *	비밀번호 입력 ▶ 메모리 종류 선택 ▶ 메뉴 눌러 사용 현황 확인 또는 디스크 포맷 (다시 휴대전화를 사용하려면 디스크 종료 를 선택하세요.) 알아두기 폴더명을 바꾸거나 아무 파일이나 복사해 넣지 마세요.
파일 뷰어	메뉴 5 길게 #	비밀번호 입력 ▶ 파일 선택해 파일 내용 보기 및 파일 정보 확인/관리 알아두기 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다. 연결메뉴 ● 이름변경, 상세정보, 적외선 전송, 삭제, 모두 삭제 ● (항목 선택 후) 이전 페이지, 화면 보기, 다음 페이지, 아이콘숨김, 도움말

환경 설정 메뉴

할 수 있는 기능

- **통화 설정** : 사용자 환경에 맞게 통화환경 설정
- **메시지 설정** : 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **카메라 설정** : 카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **전화번호부 설정** : 전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **메모리 관리자** : 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리
- **사용제한/잠금** : 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **비밀번호 변경** : 자신의 비밀번호로 변경
- **언어/Language** : 화면 표시 언어 선택
- **내번호 관리** : 휴대전화 번호 확인 및 투넘버 번호 등록
- **가로설정** : 회전창을 가로로 회전시켰을 때 실행될 기능 선택
- **초기화** : 특정 메뉴 또는 설정, 등록한 데이터 초기화
- **시간설정** : 현재 시각 설정

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 환경 설정	메뉴 6 길게 1	**전화 받는 방식을 설정하려면** 전화받기설정 선택 ▶ 원하는 방식선택 ● 폴더 열기 : 폴더를 열면 바로 연결 ● 열고 버튼 누르기 : 폴더를 열고 아무 버튼 누름 (음량버튼, , 제외) **자동으로 지역 번호가 표시되게 하려면** 자동 지역 번호 선택▶ 지역 번호 입력 ▶ 설정 선택 알아두기 지역번호가 설정되면 해당 지역에 전화를 걸 때는 전화 번호만 누르세요. **핸즈프리/이어폰 연결 시 전화 받는 방법을 설정하려면** 자동 전화받기 선택 ▶ 핸즈 프리 또는 이어폰 선택 ▶ 자동 받기(벨이 5초 정도 울린 후 자동으로 통화연결) 또는 수동 받기(통화 버튼을 눌러 통화연결) 선택

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 환경 설정 (계속)	메뉴 6 길게 1	**발신자 번호를 보려면** 수신번호 표시 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 보기 선택 **수신 거부하려면** 수신 거부 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 모든 번호 또는 특정 번호 선택 (특정 번호를 선택한 경우 번호 입력) 연결메뉴 통화기록 검색, 전화번호부 검색, 모두 삭제 **전화 수신 시 안내 메시지가 나가게 하려면** 수신시 볼륨키동작 ▶ 음성메시지 선택 (벨이 울리지 않고 무음으로 깜박이게 설정하려면 무음벨 선택) 알아두기 자동 응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 환경 설정	메뉴 6길게 2	**메시지 수신 알림음을 선택하려면** 수신 알림음 선택 ▶ 멀티 메일 또는 문자/음성 선택 ▶ 메뉴 누른 후 원하는 알림음 선택 **메시지 배경 화면을 선택하려면** 편지지 선택 선택 ▶ 이미지 선택 **메시지 수신 환경을 설정하려면** 받기 설정 선택 ▶ 원하는 환경으로 설정 **메시지 보내기 환경을 설정하려면** 보내기 설정 선택 ▶ 원하는 환경으로 설정 **상용 메일 주소를 등록하려면** 상용 메일 주소 선택 ▶ 메뉴 2 누름 ▶ 메일 주소 입력 연결 메뉴 편집, 주소 추가, 주소 삭제 **방송 메시지 수신 시 환경을 설정하려면** 멀티큐 설정 선택 ▶ 원하는 환경으로 설정

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 환경 설정	메뉴 6길게 3	**촬영음을 선택하려면** 촬영음 선택 ▶ 사진촬영 또는 동영상촬영 선택 ▶ 촬영음 종류 선택 후 원하는 효과음 선택 **촬영중 전화받기를 설정하려면** 촬영중 전화받기 선택 ▶ 설정 선택 **촬영한 사진 저장 방식을 설정하려면** 자동 저장 선택 ▶ 설정(촬영 후 바로 저장) 또는 해제(촬영 후 이름 입력해 저장) 선택 **애니콜 앨범을 잠그려면** 앨범 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택
전화번호부 환경 설정	메뉴 6길게 4	**연락처 등록 시 표시될 기본 항목을 설정하려면** 등록화면 설정 선택 ▶ 기본 항목(음성인식, 사진, 이름, 휴대폰)이외에 최대 3개까지 선택 **길게 눌렀을 때 실행될 검색 방법을 설정하려면** 자주쓰는 검색 선택 ▶ 원하는 검색방법 선택

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메모리 용량 확인	메뉴 6 길게 5	메모리 선택해 용량 확인 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 상세히 보려면 확인 누름 알아두기 '기본 메모리' 선택시 비밀번호 입력하는 과정은 생략됩니다.
사용 제한 및 잠금	메뉴 6 길게 6	**통화를 제한하려면** 통화 제한 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 700/800 발신 제한 또는 국제전화 제한 선택 ▶ 제한 여부 선택 **magicⓝ 접속을 제한하려면** 인터넷 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택 **휴대 전화를 잠그려면** 휴대폰 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 잠금 방식 선택 **메뉴 기능을 제한하려면** 기능별 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정할 항목 magic@ 눌러 선택 **전화를 걸 수 없게 잠그려면** 발신 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택 결때/수동 잠금 : 다시 잠그려면 # 길게 누르거나 껐다 켜기 결때/자동 잠금 : 폴더를 닫으면 자동으로 잠김 해제 : 잠금 기능 해제

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
비밀번호 변경	메뉴 6 길게 7	현재 비밀번호 입력 ▶ 새 비밀번호 입력 ▶ 새 비밀번호 재 확인 입력
화면 언어	메뉴 6 길게 8	한국어 또는 ENGLISH 선택
내번호 관리	메뉴 6 길게 9	자기번호선택 또는 투넘버 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 내 휴대전화 번호 확인 및 가입한 투넘버 번호 확인 알아두기 투넘버란? 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.
가로 설정	메뉴 6 길게 0	폴더를 회전 시켰을 때 실행할 기능 선택 (동작없음, 카메라, 동영상컨텐츠, 게임1(아르거스), 게임2(레볼루션), 게임3(포뮬러)
휴대전화 초기화	메뉴 6 길게 *	비밀번호 입력 ▶ 카메라 초기화 선택 ▶ 초기화 방법 선택 ▶ 전화번호부 초기화 선택 ▶ 초기화 방법 선택 ▶ 설정만 초기화 선택 ▶ 초기화 방법 선택 ▶ 모두 초기화 선택 ▶ 초기화 방법 선택
시간 설정	메뉴 6 길게 #	날짜와 시각 설정 (달력 보기 : 메뉴 누름)

메시지 메뉴

할 수 있는 기능

- **메시지 함** : 보관함에 수신 또는 저장된 메시지 사용
- **멀티메일 작성** : 문자 메시지 또는 멀티 메일 작성
- **문구/이모티콘** : 상용 문구 또는 이모티콘 작성 및 사용
- **이메일** : 이메일 보내기 및 받기
- **매직엔 멀티큐** : 수신된 방송 메시지를 확인하거나 삭제 및 수신 여부 설정
- **매직엔 SMS** : 원하는 정보를 문자로 수신 받을 수 있는 대화형 문자 서비스
- **SPAM 차단** : SPAM 메시지 차단 설정 및 별도 보관
- **메시지 통신기록** : 수신 또는 발신된 메시지 기록 확인

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지함 확인	메뉴 7 길게 1	**받은 메시지를 확인하려면** 받은 메시지 ▶ 메시지 확인하기

: 새 메시지 / : 확인한 메시지
: 긴급 메시지 / : 확인한 긴급 메시지
: 새 첨부 메시지 (멀티 메일/포토샷 메시지) / : 확인한 첨부 메시지 (멀티 메일/포토샷 메시지)

- 메시지 선택 : magic@ 누름
- 상세 보기 : 확인 누름
- 상대방에게 전화 걸기 : 누름

연결메뉴

- 답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 내보관함저장, 삭제, 모두 삭제
- (메시지 체크 후) 보호설정/해제, SPAM 등록, 내보관함저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택
- (멀티 메일) 저장, 저장 후 전달, 답장, 전달, 삭제, 번호저장
- (문자 메시지) 답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관함저장, 본문저장

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지함 확인 (계속)	메뉴 7 길게 1	**음성 메시지를 확인하려면** 음성 메시지 ▶ 수신 상태 확인하기 ● 음성 사서함 연결 : 1 누름 ● 화면 표시 지우기 : 2 누름 ● 남겨진 번호로 전화 걸기 : 3 누름 알아두기 대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 * 8 8 ◝ 을 누르세요. **보낸 또는 보류된 메시지를 확인하려면** 보낸 메시지 또는 보류 메시지 선택 ▶ 메시지 확인하기 연결메뉴 전달(재전송), 삭제, 정렬, 모두삭제 **예약된 메시지를 확인하려면** 예약 메시지 ▶ 메시지 확인하기 연결메뉴 편집, 삭제, 모두삭제 **내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면** 내 보관함 ▶ 보관함 종류 선택 ▶ 메시지 확인하기 연결메뉴 ● 폴더추가, 이름변경, 잠금설정, 삭제 ● 답장, 전달, 아이콘바꾸기, 다른폴더로, 정렬, 삭제, 모두삭제 ● 답장, 전달, 삭제, 번호저장, 다른 폴더로, 본문저장 ● (메시지 체크 후) 다른 폴더로, 선택삭제, 선택해제, 모두선택

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지함 확인 (계속)	메뉴 7 길게 1	**첨부 파일 보관함에 저장된 파일을 확인하려면** 첨부파일 보관함 ▶ 첨부 파일 항목 선택해 확인하기 받거나 보낸 메시지는 온라인 상에 저장됩니다. 휴대전화에서 삭제한 이미지, 휴대전화가 꺼져 받지 못한 메시지를 확인할 수 있습니다. **온라인상에 저장된 메시지를 확인하려면** 인터넷 수신함 또는 인터넷 발신함 선택 ▶ 접속하면 메시지 확인하기 (모든 메시지 삭제 : 메시지 전체 삭제 선택) 알아두기 처음 사이트에 접속하면 가입 화면이 나타납니다. 가입을 원하면 화면의 지시를 따라하세요.
메시지 보내기 알아두기 파일이 첨부되지 않은 45자(90byte) 이하의 메시지는 문자 메시지로 전송됩니다.	메뉴 7 길게 2 단축 ✉ 길게 누름	메시지 입력 ▶ 멀티미디어 파일을 첨부하려면 메뉴 눌러 멀티미디어 첨부 선택 후 원하는 파일 선택 ▶ 파일명 확인 ▶ 전송 후 저장 여부 선택 ▶ 수신 확인/읽음 확인 여부 선택 ▶ 예약 전송 여부 선택 (예약 전송 날짜와 시간 입력) ▶ 확인 누름 ▶ 수신 받을 번호 입력 ▶ 전송 연결메뉴 ● 멀티미디어 첨부, 문구/이모티콘, 아이콘 넣기, 글자색 변경, 미리보기, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성 취소 ● (보내는 이/받는 이)통화기록 보기, 전화번호 검색, 이메일 입력, 특수문자 입력, 보류 메시지로 저장, 작성 취소

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
상용 문구 또는 이모티콘 만들기	메뉴 7 길게 3	**상용 문구를 만들려면** 상용 문구함 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 문구 입력 연결메뉴 ● 추가, 편집, 삭제, 모두 삭제 ● 메시지 전송, 편집, 삭제 **애니콜 이모티콘을 관리하려면** 애니콜 이모티콘 선택 ▶ 원하는 이모티콘 선택해 사용 연결메뉴 메시지 전송, 편집 알아두기 편집시 나만의 이모티콘으로 저장됩니다. **나만의 이모티콘을 만들려면** 나만의 이모티콘 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 이모티콘 작성 연결메뉴 ● 추가, 편집, 삭제, 모두 삭제 ● 메시지 전송, 편집, 삭제 **매직엔 문자나라를 이용하려면** 문자나라 접속 선택 ▶ 원하는 문자 사용하기 (유료 컨텐츠)

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이메일 읽기	메뉴 7 길게 4	저장된 메일 확인하기 알아두기 매직엔 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
이메일 보내기	메뉴 7 길게 4	제목 입력 ▶ 내용 입력 ▶ 확인 누름 ▶ 주소 입력 ▶ 전송 연결메뉴 ● 보류이메일로 저장, 작성취소 ● 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호추가, 보류이메일로 저장, 작성취소 ● 상용 메일주소, 이름으로 찾기, 그룹으로 찾기, 최근발신주소, 내메일 입력, 보류이메일로 저장, 작성취소
이메일 관리	메뉴 7 길게 4	저장된 메일 확인하기 연결메뉴 ● 전달(재전송), 삭제, 정렬, 모두 삭제 ● (보낸 이메일) 전달, 삭제, 내 보관함 저장, 이메일 저장 (보류 이메일) 저장, 작성 취소

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이메일 서버 및 주소 설정	메뉴 7 길게 4	비밀번호 입력 ▶ 발신서버 설정 선택 ▶ 서버 주소 입력 ▶ 발신자 주소 선택 ▶ 수신 받을 주소 입력 ▶ 서명 선택 ▶ 서명 첨부 여부 선택 ▶ 문구 입력
매직엔 멀티큐 방송 서비스	메뉴 7 길게 5	**가입하려면** 가입하기 선택하여 매직엔 멀티큐 사이트에서 직접 가입 또는 고객 센터 연결 선택하여 KTF Members Center(114)에서 가입 **방송 메시지를 확인하거나 삭제하려면** 방송 메시지 확인 선택 ▶ 방송 메시지 확인 방송 메시지 삭제 선택 ▶ 방송 메시지 삭제 **방송 수신 방법을 설정하려면** 방송 수신 설정 선택 ▶ 방송수신 방법 설정 연결메뉴 모두 수신, 모두 해제, 취소
매직엔 SMS	메뉴 7 길게 6	**서비스에 연결하려면** 서비스 연결 선택 ▶ 확인 또는 '016' 등 접속코드 입력 후 확인 누름 ▶ 서비스가 연결되면 원하는 정보의 해당 숫자를 눌러 정보 검색 **최근에 검색한 정보를 확인하려면** 최근 정보함 선택 ▶ 서비스 연결하려면 원하는 정보의 해당 숫자 누름 **메시지 도착 알림음 설정하려면** 알림 On/Off 선택 ▶ 도착 알림 설정

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
스팸(SPAM) 메시지 차단	메뉴 7 길게 7	**스팸 메시지를 차단하려면** SPAM 설정 선택 ▶ 설정 선택 **스팸 번호, 이메일 또는 문자열을 등록하려면** SPAM 번호 등록 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 번호 입력 SPAM 이메일 등록 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 주소 입력 SPAM 문자열 등록 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 문자열 입력 연결메뉴 신규 등록, 편집, 삭제, 모두 삭제 **스팸 보관된 메시지를 확인하려면** SPAM 메시지 보관함 선택 ▶ 메시지 확인 연결메뉴 답장, 전달, 내보관함 저장, 삭제, 모두삭제
메시지 통신 기록 확인	메뉴 7 길게 8	**최근 메시지 목록을 보려면** 최근 기록 선택 ▶ 발신 또는 수신 메시지 확인 연결메뉴 메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제 **총 메시지 또는 이번 달 기록 메시지 횟수를 보려면** 총 메시지 기록 또는 이번달 기록 선택 ▶ 발신 또는 수신 횟수 확인 ▶ 삭제하려면 메뉴 누름

전화번호부 메뉴

실행방법

단축 ☎ 누름

할 수 있는 기능

- **간편 검색** : 전체 목록에서 번호 찾기
- **연락처 검색** : 검색어를 입력해 번호 찾기
- **연락처 등록** : 새로운 연락처 등록
- **통화기록 보기** : 최근에 통화한 기록 사용 또는 시간 보기
- **음성 인식 검색** : 등록된 이름을 말해 번호 검색
- **그룹 검색/관리** : 그룹에 속한 번호 검색 또는 그룹 항목 편집
- **최근 검색 목록** : 최근에 검색한 목록 보기
- **내 번호/명함** : 내 휴대전화 번호 확인, 내 명함 작성

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
새 연락처 등록	메뉴 8 길게 3	이름 입력 ▶ 단축 번호 입력 ▶ 전화번호 입력 ▶ 기념일 입력(자세한 내용을 입력하려면 메뉴 누름) ▶ 벨 선택 ▶ 그룹 선택 ▶ 음성 인식 가능 여부 선택 ▶ 저장하려면 확인 누름  ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 단축 번호를 지정하지 않으려면 취소 누름 ● E-mail 주소의 @ 입력은 # 누름 ● 기타 항목을 등록하려면 항목모두 보기 선택해 입력 확인 누름 알아두기 대기 화면에서 등록하려면 전화번호 입력 후 ☎ 을 누르면 전화번호 저장 화면이 나타납니다. 저장 위치를 선택한 후 저장하세요.
전체 목록에서 전화 번호 검색	메뉴 8 길게 1	이름, 번호, 단축 번호 탭 선택 ▶ 번호 선택해 사용 ● 찾은 번호로 전화 걸기 : 누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름

전화번호부 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
검색어를 입력해 전화 번호 검색	메뉴 8 길게 2	찾을 검색어 입력 ▶ 검색 범위 선택 ▶ 번호 선택해 사용
통화 기록 보기	메뉴 8 길게 4	**통화 기록을 보려면** 모두 보기, 부재중 전화, 수신 통화, 발신 통화 선택 ▶ 번호 선택해 사용 ● 찾은 번호로 전화 걸기 : 통화 누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 연결메뉴 메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제 알아두기 부재중 전화, 수신, 발신 번호가 각각 100개까지 저장됩니다. **통화 시간을 보려면** 통화시간 보기 선택 ▶ 통화 시간 확인 연결메뉴 주간 보기, 삭제, 모두 삭제
음성 명령으로 번호 검색	메뉴 8 길게 5	찾을 이름 말하기 ▶ 번호 선택해 사용

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 8 길게 6	**그룹으로 번호를 검색하려면** 그룹 선택 후 확인 누름 ▶ 검색한 번호 사용 **새 그룹을 등록하려면** 등록하려면 메뉴 3 누름 ▶ 그룹명 입력 ▶ 벨소리, 메시지 링 선택 ▶ 비밀 그룹 설정 여부 선택 연결메뉴 ● (그룹) 그룹정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동 ● (그룹 선택 후) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제
최근 검색 목록 보기	메뉴 8 길게 7	검색 목록 확인 (자세히 보려면 확인 누름) 연결메뉴 삭제, 초기화
내 번호 또는 명함 작성	메뉴 8 길게 #	메뉴 눌러 편집 방식 선택해 사진 또는 아이콘 등록 ▶ 이름 입력 ▶ 각 항목 입력 ▶ 이메일 입력 ▶ 기념일 작성 ▶ 주소 입력 ▶ 메모 입력 ▶ 저장하려면 확인 누름

컨텐츠 보관함 메뉴

할 수 있는 기능

- 멀티팩 보관함 : 멀티팩에서 내려받은 컨텐츠
- Fimm 보관함 : Fimm에서 내려받은 컨텐츠
- 벨소리 보관함 : PC링크 PRO 또는 매직엔에서 내려받은 벨소리
- 이미지 보관함 : PC링크 PRO 또는 매직엔에서 내려받은 이미지
- 카메라 보관함 : 촬영한 사진/동영상 파일
- MP3 보관함 : PC 또는 인터넷 사이트에서 내려받은 MP3 파일
- 첨부 파일 보관함 : 멀티메일에 첨부 각종 컨텐츠
- 노래방 보관함 : 매직엔 노래방에서 내려받은 컨텐츠
- 지도 보관함 : K-ways 서비스에서 내려받은 지도 데이터

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법	
멀티팩 보관함	메뉴 9 길게 1	컨텐츠 선택 및 사용	연결메뉴 삭제, 아이콘 정렬, 상세정보, 메모리정보, 도움말
Fimm 보관함	메뉴 9 길게 2	컨텐츠 선택 및 사용	연결메뉴 전체목록재생, 삭제, 전체삭제, 이름변경, 파일정보, 정렬, My FIMM 설정 벨소리설정, 화면설정
벨소리 보관함	메뉴 9 길게 3	벨소리 선택 및 사용	
이미지 보관함	메뉴 9 길게 4	이미지 선택 및 사용	연결메뉴 화면설정, 이름 변경, 잠금설정/해제, 삭제, 모두 삭제
카메라 보관함	메뉴 9 길게 5	애니콜 앨범(41쪽) 또는 매직엔 앨범(42쪽)선택	
MP3 보관함	메뉴 9 길게 6	MP3 파일 선택 및 사용 (45쪽)	

컨텐츠 보관함 메뉴

실행 가능한 기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
첨부파일 보관함	메뉴 9 길게 7	**멀티메일 컨텐츠를 확인하려면** 컨텐츠 목록 선택 ▶ 멀티메일 이미지, 사운드, 동영상, 이모티콘 확인 **멀티메일용 컨텐츠를 내려받으려면** 미디어 다운로드 ▶ 확인 누름 ▶ 컨텐츠 내려받기
노래방 보관함	메뉴 9 길게 8	원하는 노래 선택 및 사용 / 연결메뉴 파일 정렬, 삭제, 모두 삭제
지도 보관함	메뉴 9 길게 9	저장한 지도 사용 / 연결메뉴 수정, 지도 삭제, 지도 전체 삭제

부록

바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 / 종류	충전시간	표준 사용시간	
		연속통화 시	연속 대기시
표준형 (960 mAh)	약 2시간 30분	약 180분	약 80~255시간
대용량 (1100 mAh)	약 3시간	약 205분	약 95~290시간

(새 배터리 기준)

- 배터리의 충전 시간은 삼성의 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리의 충전 상태에 따라 충전 시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 삼성에서 측정한 사용 시간입니다.
- 이 휴대전화는 CDMA 1x 모드(CDMA 2000)와 CDMA 1x EV-DO 모드를 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에서는 왼쪽에 표시된 배터리 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는시간이 많을수록대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입시보다 사용시간이 반 이상줄었을 때는새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을 수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

바른 배터리 사용법

배터리 사용시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨리는 등 충격을 주지 마세요.
- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.
- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.
- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.
- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요.
- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 찢거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다.
  만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압핀 등 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.
- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

내장 / 외장메모리

내장 / 외장메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간입니다.

▼ 단위 : 사진(장)/동영상(분/개)

촬영모드 / 크기	일반		연속		분할		동영상		전송용 동영상	
	내장	외장	내장	외장	내장	외장	내장	외장	내장	외장
1152 x 864	170	180	–	–	150	160	–	–	–	–
800 x 600	280	300	–	–	240	260				
640 x 480	390	420	460	500	310	340	–	–	–	–
320 x 240	1800	1920	2550	2730	1530	1630	–	–	–	–
176 x 144	4030	4310	4950	5280	3400	3640	27분	30분	100개	120개

- 표의 측정 환경 : 화질 (고급), 촬영환경 (자동), 특수효과(없음)
- 메모리 용량은 내장 30MB, 외장 32MB 기준입니다. (외장메모리는 휴대전화 구입시 제공하는 메모리 기준임)
- 표의 내용은 MP3 파일 및 컨텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.

알아두기

저장 이미지 관리에 대하여

- 휴대전화 또는 외장메모리 카드 사용시 부주의로 인한 작동이나 파손 등으로 인해 재생할 수 없는 촬영 이미지는 보상하지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.
- 외장메모리는 당사에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.

고장같다고요?

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않아요!	● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요!	● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 ' ' 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동 중에 ' ' 이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요!	● 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생겨요!	● 휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (77쪽) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안되고 통화중에 자주 끊어집니다.	● 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용 설명서와 틀려요!	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 지역에 따라 CDMA 1x 모드(CDMA 2000)와 CDMA 1x EV-DO 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용 설명서와 다를 수 있습니다.

증 상	조 치
휴대전화에서 열이나요!	● 휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.
통화중에 말이 울립니다.	● 통화중에 소리 크기를 조절해 보세요. (17쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	● 벨/진동 선택 기능에서 무음으로 설정해 두었기 때문입니다. (31쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않아요.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼져요?	충전 단자에 이물질이 묻으면 사용중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요. 알아두기 이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있습니다.

청소해야할 충전 단자들



사용자의 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련 – 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10.)하였으며,
이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준 (정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록 후 판매가 가능합니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall LAND (http://www.anycall.com): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (http://www.emf.or.kr)/ 전파연구소 (http://www.rrl.go.kr)
- FCC (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) / CTIA (http://www.wow-com.com)
- FDA (http://www.fda.gov/cdrh/consumer) / UK NRPB (http://www.nrpb.org.uk)
- WHO (http://www.who.int/emf)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜 주세요.

운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 가능한 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.
- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.
- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치에서 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.
- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리 등을 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.
- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.
- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.
- 습기또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터에 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대 전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화의 작동 온도인 -20°C ~ 50°C 이내에서 사용하고 너무 높은온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.
- 자동차 실내 온도는 80°C까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라주세요.
- 휴대전화를 일반 전화기와 같이 잡고 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.
- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 상기 체질의 경우 의사와 상담 후 사용하시기 바라며, 사용 중 상기 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따라주세요.
- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나, 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.
- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.
- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.
- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화를 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.
- 시력 장해의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품을 휴대전화 가까이에 두지 마세요.
- 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.
- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.
- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.
- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 상처가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

PC 링크 PRO에 관하여

PC와 휴대전화를 데이터 통신 케이블로 연결하여 PC로 작성한 데이터를 휴대전화로 전송하거나, 휴대전화의 데이터를 PC로 읽어 들여 편집할 수 있는 프로그램입니다.

PC 링크 PRO의 주요 기능들

- 전화번호 등록/수정/삭제 등 전화번호부 기능 사용
- 메모장, 스케줄, D-Day 플러스 등 전자다이어리 기능 사용
- 수신/발신 메시지 관리
- 휴대전화로 촬영한 사진/동영상을 PC로 전송 후 보기

알아두기

PC 링크 PRO 설치 프로그램을 PC로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 www.anycall.com에 접속해 PC 링크 PRO 관련 페이지를 참조하세요.

별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

고급형 핸즈프리 키트

휴대전화를 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.

유니트/HCU040FDK

케이블/HCB080DDK

스테레오 이어마이크로폰

이어마이크로폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.

AEP211SSK

데이터 통신 케이블

PC링크 PRO, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.

PCB080BSK/PCB080BDK

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기 입니다. (220V 전용)

TCH080KSK/TCH080KDK

스테레오 헤드셋

리모트 콘트롤러와 연결하여 사용하거나 일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.

AEP203SSK

리모트 콘트롤러

휴대전화의 MP3 파일을 사용하거나 전화를 걸고 받을 수 있습니다.

AEP211RSK

배 터 리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.

차량용 거치대

차량에서 휴대전화를 안전하게 사용할 수 있습니다.



CCR371SBK

차량용 충전기

차량용 충전기입니다.

CCH200TBK

규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신(TX) : 1751.25~1778.75 MHz / 수신(RX) : 1841.25~1868.75 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 150 Hz 이내
외관(mm)	표준형 배터리 장착 : 92.5 (L) × 48.7 (W) × 29.3 (H) 대용량 배터리 장착 : 92.5 (L) × 48.7 (W) × 30 (H)
중량(± 1g)	표준형 배터리 장착 : 128 g / 대용량 배터리 장착 : 132 g
송신출력	최대 240 mW
동작온도	-20 ℃~+50 ℃
상대습도	0 %~95 %

for Foreigner

Functions of the Phone Keys

The keys on your phone function as follows:

Key	Function
	Enters Menu mode from Standby mode. Accesses shortcuts for your favorite menus when held down in Standby mode.
	Selects the highlighted option or confirms your input. Enters MP3 menu in Standby mode.
	• Makes or answers a call. • Retrieves the recent call list in Standby mode.
	• Turns the phone on or off when held down. • Ends a call. • Returns to Idle mode from Menu mode.
	• Deletes characters from the display. • Returns to the previous menu level in Menu mode. • Activates the Magic ⓝ pop-up service in Standby mode.
	Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode.
	Locks the phone when held down in Standby mode.

Key	Function
	Enters the character entering mode to access an internet site when held down in Standby mode.
	• Rejects an incoming call when held down. • Enters the **Camera** menu in Standby mode. • Works as a camera shutter in Camera mode.
	• Enters **Fimm** menu. • Access the Fimm service when held down.
	Adjusts the earpiece volume during a call, or the keypad and theme tone volume in Standby mode.
	• Quickly enters the menu listed below, in tandby mode. - : **K.Bank** - : **K-ways** - : **Message Setup** - : **Phone Book** - : **magic**ⓝ • Scrolls through options.

Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone's status

Icon	Status
	Received signal strength
	Call in progress
	No service
	Anycall SOS service available
	Alarm or wake-up call set
	Sending or receiving data via the infrared port
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New MMS message
	New voice message
	Auto Reply mode
	Phone locked
	Bell/Melody set for ringer
	TTS Bell set for ringer

Icon	Status
	Vibrate set for ringer
	Lamp set for ringer
	Ring after Vibration set for ringer
	Manner mode
	Sleep mode
	New broadcasting message
	Remaining battery Power

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press the key to access Menu mode.
2. Press the 6 hold key for 환경설정
3. Press the 8 hold key for 언어/Language.
4. Press the Navigation key to select either KOREAN or ENGLISH.
5. Press the key.

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the key in Standby mode.

1. Good time KTF

1. Help Desk/Your Account
2. Download Sounds
3. KTF Member`s Card
4. MagicN Top 10
5. Connect to Multi-pack Library
6. MagicN Pop-up
7. MP3
8. Connect to Fimm
9. K-merce
0. K-ways
*. Karaoke

2. Screen

1. Idle Display
2. Select Background
3. Menu Design
4. Dial Design
5. Set Lighting

3. Sound

1. Select Ringtone
2. Call Alert Type
3. Sound Volumes
4. Sound Settings
5. Hourly Alert
6. Sleep Mode

4. Organizer

1. Today
2. Wake-up Call
3. Alarm
4. Schedule Mgt.
5. Calculator
6. To do
7. Memo
8. Clock
9. Unit Converter

5. Anycall world

1. Well-Being Music
2. Camera
3. MP3
4. Game
5. Voice Memo
6. Voice Recognition
7. Answering Service
8. I-Beam
9. Anycall Land
0. Anycall SOS
*. Removable Disk
#. File Viewer

6. Settings

1. Call Settings
2. Message Settings
3. Camera Settings
4. Phonebook Settings
5. Memory Manager
6. Restrict/Lock
7. Change Password
8. 언어/Language
9. Manage My Number
0. Set Rotate
*. Reset to Default
#. Set Time

7. Messages

1. Message box
2. New Message
3. Phrase/Emoticon
4. E-Mail
5. MagicN Multi-Q
6. MagicN SMS
7. Block Spam
8. Message Log

8. Phone Book

1. Quick Search
2. Search Phone Number
3. New Contact
4. View Call Log
5. Search with Voice
6. Edit/Search Group
7. Recent Searches
#. My Number/Biz. Card

9. Contents Box

1. Multipack
2. Fimm
3. Ringtones
4. Images
5. Camera Files
6. MP3 Files
7. Attachments
8. Karaoke Files
9. Maps

제 품 보 증 서

휴대전화의 제품 보증기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다.

서비스에 대하여

- 지희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성 애니콜	모 델 명	SPH-V6000
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입 대리점		판매금액	

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시 고장설 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨).	구입 후 1일 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 환급	해당 없음
	구입후 1개월 이내중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	환급	
	교환불가능시		
	수리 가능 / 동일하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	수리 가능 / 동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유상수리
	수리 가능 / 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		정액 감가상각 후 환급

● 환급 : 구입가 환급(구입시 영수증 제출)

유상서비스

1 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시	1회 무료 2회부터 유료

2 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

3 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립폴더, 안테나, 이어폰, 충전기 접속단자 및 각종 부착물 등)

SAMSUNG 삼성전자

이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

Memo

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의 징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 통신사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 본 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.
U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109
5,099,204
5,101,501 5,103,459
5,107,225
5,109,390